

Compatibilidades: Deskjet 3747; Deskjet 3900; DeskJet 3910; Deskjet 3915; Deskjet 3918;
DeskJet 3920; DeskJet 3930; DeskJet 3930v; Deskjet 3938; DeskJet 3940; DeskJet 3940v;
DeskJet D1311; DeskJet D1320; DeskJet D1330; DeskJet D1341; DeskJet D1360; DeskJet D1368;
DeskJet D1400; DeskJet D1415; DeskJet D1420; DeskJet D1430; DeskJet D1445; DeskJet D1455;
DeskJet D1460; DeskJet D1468; DeskJet D1470; DeskJet D1500; DeskJet D1520; DeskJet D1530;
DeskJet D1550; DeskJet D1558; DeskJet D1560; DeskJet D1568; DeskJet D2320; DeskJet D2330;
DeskJet D2345; DeskJet D2360; DeskJet D2368; DeskJet D2400; DeskJet D2430; DeskJet D2445;
DeskJet D2460; DeskJet F2100; DeskJet F2110; DeskJet F2120; DeskJet F2140; DeskJet F2180;
DeskJet F2185; DeskJet F2187; DeskJet F2200; DeskJet F2224; DeskJet F2235; DeskJet F2275;
DeskJet F2276; DeskJet F2280; DeskJet F2288; DeskJet F2290; DeskJet F300; DeskJet F310;
DeskJet F325; DeskJet F335; DeskJet F340; DeskJet F350; DeskJet F370; DeskJet F375; DeskJet
F378; DeskJet F380; DeskJet F385; DeskJet F388; DeskJet F390; DeskJet F394; DeskJet F4100;
DeskJet F4135; DeskJet F4140; DeskJet F4150; DeskJet F4172; DeskJet F4175; DeskJet F4180;
DeskJet F4185; DeskJet F4188; DeskJet F4190; DeskJet F4194; Fax 1250; Fax 3180; OfficeJet
4312; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4317; OfficeJet 4319; OfficeJet 4355; OfficeJet
J3608; OfficeJet J3640; OfficeJet J3650; OfficeJet J3680; OfficeJet J5500 series; OfficeJet J5508;
OfficeJet J5520; PhotoSmart 1402 AiO; PhotoSmart 1410 AiO; PhotoSmart 1415 AiO;
PhotoSmart 1417 AiO; Psc 1400; Psc 1401; Psc 1402; Psc 1403; Psc 1406; Psc 1408; Psc 1410;
Psc 1410v; Psc 1410xi; Psc 1412; Psc 1415; Psc 1417.