

Compatibilidades: Deskjet 3300; DeskJet 3320; Deskjet 3322; Deskjet 3323; DeskJet 3325; DeskJet 3420 series; DeskJet 3425; Deskjet 3450; DeskJet 3520; Deskjet 3520v; DeskJet 3535; DeskJet 3550; DeskJet 3550v; DeskJet 3558; Deskjet 3600; DeskJet 3620; Deskjet 3620v; Deskjet 3645; DeskJet 3647; DeskJet 3650; DeskJet 3650v; Deskjet 3651; DeskJet 3653; DeskJet 3658; Deskjet 3700; DeskJet 3740; DeskJet 3740v; Deskjet 3743; Deskjet 3744; DeskJet 3745; Deskjet 3745v; Deskjet 3840; DeskJet 3843; Deskjet 3845; Deskjet 3845xi; DeskJet 3847; Fax 1240; Fax 410sz; OfficeJet 4210; OfficeJet 4211; OfficeJet 4212; OfficeJet 4215; OfficeJet 4215v; OfficeJet 4215xi; OfficeJet 4219; OfficeJet 4312; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4317; OfficeJet 4319; OfficeJet 4355; OfficeJet 5505; OfficeJet 5508; OfficeJet 5510; OfficeJet 5515; OfficeJet 5605; OfficeJet 5605z; OfficeJet 5608; OfficeJet 5610; OfficeJet 5610v; OfficeJet 5610xi; OfficeJet 5615; OfficeJet J5500 series; OfficeJet J5508; OfficeJet J5520; Psc 1100; Psc 1110; Psc 1110xi; Psc 1118; Psc 1200; Psc 1205; Psc 1209; Psc 1210; Psc 1210v; Psc 1210xi; Psc 1213; Psc 1215; Psc 1216; Psc 1217; Psc 1218; Psc 1219; Psc 1300; Psc 1310; Psc 1311; Psc 1312; Psc 1315; Psc 1315v; Psc 1315xi; Psc 1317; Psc 1318; Psc 1915; Psc 2100; Psc 2105; Psc 2108; Psc 2110; Psc 2110v; Psc 2110xi; Psc 2115; Psc 2150; Psc 2170 series; Psc 2171; Psc 2175; Psc 2175v; Psc 2175xi; Psc 2179; Psc 2200; Psc 2210; Psc 2210V; Psc 2210XI; Psc 2212; Psc 2215.