

Compatibilidades: DeskJet D1600; DeskJet D1660; DeskJet D1663; DeskJet D2500; DeskJet D2530; DeskJet D2545; DeskJet D2560; DeskJet D2563; DeskJet D2566; DeskJet D2568; DeskJet D2600; DeskJet D2660; DeskJet D2663; DeskJet D2666; DeskJet D2668; DeskJet D2680; DeskJet D5500; DeskJet D5560; DeskJet D5563; DeskJet F2400; DeskJet F2420; DeskJet F2480; DeskJet F2492; DeskJet F4200; DeskJet F4210; DeskJet F4220; DeskJet F4224; DeskJet F4240; DeskJet F4272; DeskJet F4273; DeskJet F4274; DeskJet F4280; DeskJet F4283; DeskJet F4292; DeskJet F4293; DeskJet F4294; DeskJet F4470; DeskJet F4472; DeskJet F4480; DeskJet F4492; DeskJet F4500; DeskJet F4580; DeskJet F4583; Envy 100; Envy 110; Envy 114; Envy 120; PhotoSmart C4600 series; PhotoSmart C4670; PhotoSmart C4680; PhotoSmart C4685; PhotoSmart C4700 series; PhotoSmart C4780; PhotoSmart C4785; PhotoSmart C4795; PhotoSmart C4799.