

Compatibilidades: DeskJet 1110; DeskJet 1112; DeskJet 2100 Series; DeskJet 2130 All-in-One; DeskJet 2132 All-in-One; DeskJet 2133; DeskJet 2134 All-in-One; DeskJet 3630 All-in-One; DeskJet 3631; DeskJet 3632; DeskJet 3633 All-in-One; DeskJet 3634; DeskJet 3635 All-in-One; DeskJet 3636 All-in-One; DeskJet 3637; DeskJet 3638; DeskJet 3639; Envy 4511; Envy 4512; Envy 4513; Envy 4516; Envy 4520 All-in-One; Envy 4521; Envy 4522; Envy 4523; Envy 4524; Envy 4525 All-in-One; Envy 4526 All-in-One; Envy 4527; Envy 4528; Envy 4655 All-in-One; OfficeJet 3800 Series; OfficeJet 3830 All-in-One; OfficeJet 3831 All-in-One; OfficeJet 3832 All-in-One; OfficeJet 3833 All-in-One; OfficeJet 3834 All-in-One; OfficeJet 3835; OfficeJet 3836; OfficeJet 3838; OfficeJet 4650 All-in-One; OfficeJet 4651; OfficeJet 4652; OfficeJet 4654 All-in-One; OfficeJet 4655; OfficeJet 4656 All-in-One; OfficeJet 4657; OfficeJet 4658; OfficeJet 5200 Series; OfficeJet 5220; OfficeJet 5230; OfficeJet 5232; OfficeJet 5252; OfficeJet 5255; OfficeJet 5258; OfficeJet 5264.