

Compatibilidades: Deskjet 1000; Deskjet 1000 J110A; Deskjet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050a; Deskjet 1055; Deskjet 1510 All-in-One; Deskjet 1512 All-in-One; Deskjet 1513 All-in-One; Deskjet 1514; Deskjet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 All-in-One; DeskJet 2050a; DeskJet 2050A All-in-One; DeskJet 2050S; DeskJet 2050se; DeskJet 2054a; DeskJet 2054A All-in-One; DeskJet 2510; DeskJet 2510 All-in-One; Deskjet 2511; Deskjet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2514 All-in-one; Deskjet 2540 All-in-One; Deskjet 2541; Deskjet 2542 All-in-One; Deskjet 2543; DeskJet 2544 All-in-One; Deskjet 2545; Deskjet 2546; Deskjet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549 All-in-One; Deskjet 2550; Deskjet 3000; Deskjet 3000 J310A; DeskJet 3050; DeskJet 3050 All-in-One; DeskJet 3050a; DeskJet 3050A e-All-in-One; DeskJet 3050se; DeskJet 3050ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052a; DeskJet 3054; DeskJet 3054a; Deskjet 3055; DeskJet 3055A; DeskJet 3055A All-in-One; Deskjet 3056A; DeskJet 3057A; DeskJet 3057A All-in-One; DeskJet 3059A; Envy 4500 All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; Officejet 2600 Series; Officejet 2620 All-in-One; Officejet 2622 All-in-One; Officejet 2624 All-in-One; Officejet 4630; Officejet 4631; Officejet 4632; Officejet 4634; Officejet 4635; Officejet 4636; Officejet 4639.